

**KELEK®**

ORGANIZADOR DE CABLES CON CARGADOR INALÁMBRICO

MARCA: KELEK
MODELO: EXT - 8 - W1
IMPORTADO POR: BATTERY MART S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: AV. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ 519,
COL. MITRAS SUR, C.P. 64020, MUN. MONTERREY,
NUEVO LEÓN, MÉXICO. R.F.C.: BMA1310188Q1

HECHO EN CHINA.



ESCANEA EL CÓDIGO Y DESCUBRE
LO QUE KELEK TIENE PARA TI



KELEK.MX

**KELEK®**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ORGANIZADOR DE CABLES CON CARGADOR INALÁMBRICO

Gracias por adquirir un producto KELEK. Antes de intentar conectar, operar o ajustar el producto, por favor lea las instrucciones en su totalidad para un uso seguro y adecuado de este producto. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO:	Q1-3-W1
ENTRADA:	100VCA - 250VCA 50 Hz /60 Hz 10A (Max)
SALIDA:	127VCA, 10 A (Max)
SALIDA PD:	5VCD 3A, 9VCD 2.22A, 12VCD 1.67A 20W (Max)
SALIDA QC:	5VCD 3A, 9VCD 2A, 12VCD 1.5A 18W (Max)
SALIDA USB -A:	5VCD 2.4A (Auto- ID) 12W (Max)
CARGA INALÁMBRICA:	15W (5W/ 7.5W/ 10W/ 15W) Max



PROTECCIÓN
PARA SOBRECARGAS



PROTECCIÓN PARA
SOBRE VOLTAJE



PROTECCIÓN
PARA SOBRETENSIÓN



PROTECCIÓN CONTRA
CORTOCIRCUITOS



1 PUERTO
SALIDA TIPO C



CARGA INALÁMBRICA
15 W



8 SALIDAS US



CABLE 2M



SEGURIDAD
PARA NIÑOS



PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto está limitado a cargar dispositivos recargables y baterías. De lo contrario, provocará que los dispositivos y las baterías exploten, se rompan o tengan fugas, o que se produzcan daños personales o materiales, etc. No exponga este producto a la lluvia o la nieve.
- El uso inadecuado de este producto puede provocar descargas eléctricas.
- No intente arreglar o desmontar este producto.
- No deje caer este producto al suelo ni coloque peso sobre él.
- Los niños deben estar supervisados para utilizarlo.
- Este producto debe utilizarse en condiciones de temperatura de entre -5 °C y 25 °C.
- No utilice ni guarde este producto bajo la luz solar directa, junto a equipos calentados u otros entornos de alta temperatura.

KLEK®

CABLE ORGANIZER WITH WIRELESS CHARGER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

MODEL:	Q1-3-W1
INPUT:	AC100 -250V 50/60 Hz 10A (Max)
PD OUTPUT:	5VCD 3A, 9VCD 2.22A, 12VCD 1.67A 20W (Max)
QC OUTPUT:	5VCD 3V, 9VCD 2V,12VCD 1.5A 18W (Max)
USB - A OUTPUT:	5 VCD 2.4A (Auto -ID) 12W (Max)
WIRELESS OUTPUT:	15W (5W/7.5W/10W/15W) Max Total Power: 30W



OVER CHARGE
PROTECTION



OVERLOAD
PROTECTION



ANTI SURGE
PROTECTION



SHORT CIRCUIT
PROTECTION



1 PD TYPE C
OUTPUTS



WIRELESS CHARGING
15W



8 US OUTLET



2M STRONG
POWER CORE



CHILD SAFETY



FIREPROOF
PROTECTION

WARNING AND CAUTIONS:

- This product is limited to charging rechargeable devices and batteries. Otherwise, it may cause the devices and batteries to explode, break, leak, or result in personal or material damage, etc. Don't expose this product to rain or snow.
- Non-proper use of this product may cause electric shock.
- Don't try to decompose or disassemble this product.
- Don't drop this product on the ground or place weight on it.
- Children must be supervised to use it.
- This product should be used in temperature conditions of -5°C~ 25 °C.
- Don't use or store this product under direct sunlight, beside heated equipment or other high temperature environments.

INSTALLATION METHOD:

1. ▶ Pay attention to the use, the extension board cannot hold the load for a long time, if it is used too frequently, it will easily overheat and reduce the service life of the power strip.
2. ▶ Do not stack multiple sockets. Although it is convenient, it is easy to cause short circuit, increase electrical accidents and greatly increase the safety problems of electricity consumption.
3. ▶ Do not use the mop board in wet places, such as kitchen, toilet, bathroom or basement.
4. ▶ If you feel that the power strip is overheated during use, please do not use it again to avoid unpredictable hidden dangers.
5. ▶ Do not cover the mop strip in use with a dust- proof cloth, as this will provide flammable material to the faulty socket. Pay attention to electricity safety.
6. ▶ Avoid plugging and unplugging the plug with wet hands.
7. ▶ Overloading is prohibited. Do not plug high- power household appliances such as air conditioners and microwave ovens into sockets with lower rated current values. Do not pull the power cord. It is forbidden to pull out the plug by holding the power cord.
8. ▶ Do not pull the power cord. The correct way to pull out the power cord is to hold the plug and pull it out.
9. ▶ If the socket plug is found to be abnormal, it should be replaced in time. When the plug is too loose or too tight. Stop using and replace in time.
10. ▶ When the power strip is not in use for a long time, it is recommended to turn it off.

MÉTODO DE INSTALACIÓN:

1. ▶ Preste atención al uso. El tablero de extensión no puede soportar la carga durante mucho tiempo, si se usa con demasiada frecuencia, se sobre calentará fácilmente y reducirá la vida útil de la regleta.
2. ▶ No apile varios enchufes. Aunque es conveniente, es fácil causar cortocircuitos, aumentar los accidentes eléctricos y aumentar en gran medida los problemas de seguridad del consumo de electricidad.
3. ▶ No lo use en lugares húmedos, como la cocina, el inodoro, el baño o el sótano.
4. ▶ Si siente que la regleta se sobrecalienta durante el uso, no la vuelva a usar para evitar peligros ocultos impredecibles.
5. ▶ No cubra el producto en uso con un paño a prueba de polvo, ya que esto proporcionará material inflamable al enchufe defectuoso. Preste atención a la seguridad eléctrica.
6. ▶ Evite enchufar y desenchufar el enchufe con las manos mojadas.
7. ▶ Está prohibido sobrecargar el aparato. No enchufe aparatos domésticos de alta potencia, como aires acondicionados y hornos microondas, en enchufes con valores de corriente nominal inferiores.
8. ▶ No tire del cable de alimentación. Está prohibido desenchufar el aparato sujetándolo por el cable de alimentación. No tire del cable de alimentación. La forma correcta de desenchufar el aparato es sujetar el enchufe y tirar de él.
9. ▶ Si se detecta que el enchufe no funciona correctamente, se debe sustituir a tiempo. Si el enchufe está demasiado suelto o demasiado apretado, deje de usarlo y sustitúyalo a tiempo.
10. ▶ Cuando no utilice la regleta durante un tiempo prolongado, se recomienda apagarla.